

24. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

Friluftsliv

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE



TEMA: **FOTTURER PÅ SENHØSTEN**

SKYTEFELTET PÅ
DOVREFJELL ER RYDDET

6 FOTTURER I
TRONDHEIMS-OMRÅDET

TENÅRINGER GIKK
NORGE PÅ LANGS

TUR TIL **NORDKAPP** OG
KNIVSKJELODDEN

19-ÅRING GIKK FRA
LINDESNES TIL RØROS

FRILUFTSLIV-FERIE
MED BOBIL

NR. 5 - 2020 KR 99

TIDSAM 1142-05

05



9 770808 883129

RETURUKE 51

HIKEBEAM BELTELYKT

BESKRIVELSE

Kort fortalt er dette en ny type turlykt som festes i et belte slik at man slipper å ha den på hodet. Fordelene med produktet Hikebeam beltelykt er blant annet: 3D-effekt framhever detaljene i terrenget. Sterkere belysning i hele nærområdet. Tilnærmet ingen forstyrrelse av tåke, regn, snø, ånde osv. Blender ikke andre turgåere. Du slipper ubehagelig press mot hodet. "Widebeam™" gir mulighet for vidvinkel-belysning 180° ut til sidene. Festes lett på vanlig belte, eventuelt på sekk. Hygienisk, forårsaker ikke svette hodestrapper. Arbeidslampe, velegnet til å plasseres som frittstående arbeidslampe, belysning i telt etc. Kan også henge på snor eller grein. Med denne lykten unngår man at insekter lokkes til å fly mot ansiktet. Har innebygget batteri for korte turer, men kan brukes tilkople medfølgende powerbank med stor kapasitet. Ødelegger ikke hårfrisyrer, for de som er opptatt av det.

Hikebeam beltelykt er oppfunnet av en norsk optiker, utviklet av et renommert selskap innen industridesign, og er akkurat nå i ferd med å bli lansert.

MANGE BRUKSOMRÅDER

Hikebeam 400 kan brukes på fottur og i arbeid, i tropene og i arktiske strøk, på strand og fjell, skog og vidde, på sti og vei, i huler og gruver. Den kan brukes av barn, unge og eldre – av alle som vil se godt i mørke, på en behagelig måte. Lykten kan brukes i shorts eller med polardress. Den kan brukes alene eller med familie og venner, på jakt og fisketur, i søk og redning – ved all slags aktivitet når det er mørkt. Har du klær med belte, kan du feste lykten der. Hvis ikke, kan du bruke beltet som følger med.

Hikebeam® fra Beltlamp AS har klare fordeler når du går. For mange som løper og går på ski vil det også være et bedre alternativ enn andre lykter.



BATTERI

Beltelykten virker i begrenset tid med innvendig, oppladbart batteri, men kan også brukes tilkoplek ekstern powerbank. Den følger med og har stor kapasitet og kan festes i beltet eller ligge i lomme eller sekk. For lang tur kan man kjøpe flere ekstra batterier og bytte underveis. Dette gir mulighet for nærmest ubegrenset brukstid. Det anbefales at lykten lades fra den originale powerbanken fra Beltlamp AS. Denne lades med vanlig USB-kontakt, og er et bidrag til ekstra strømforsyning også til mobil eller andre ting.

Når eksternt batteri er tilkoplek, vil lykten kunne få strøm fra dette når den er tent, og innvendig batteri vil samtidig bli ladet. Når lykten er av vil også innvendig batteri lades. Da lyser en blå diode, som slukner når batteriet er fulladet.

En viss varme på overflatene av lykten kan



PRIS: 1.995,-
VEKT: CA. 230 GRAM
MER INFO: WWW.BELTLAMP.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

forekomme, særlig med sterk lysstyrke. Unngå å tildekke med sengtøy, klær el.l. ved innendørs bruk.

RÅD FOR LANGTURER

Lyset vil slukne plutselig, når det ikke lenger er strøm på batteri(ene). Men da kan man slå lyset på igjen, med lavere styrke, og fortsatt ha lys en kort stund. Utvendig batteri varer ca. 5 timer på full styrke. Da vil det innvendige batteriet kunne vare ca. en time mer. Du bør skifte det utvendige batteriet straks dette går tomt. Da vil du så lenge som mulig, ha en reservekapasitet på det innvendige batteriet, og slipper at det blir helt utladet. Diodene på powerbanken viser gjenværende kapasitet. Trykk på knappen på siden for å sjekke dette eller reaktivere lademodus for lykten (sjekk eventuelt også kontaktene). Diodene lyser når lykten mottar strøm fra powerbanken, til den er tom etter ca. 5 timer på fullt.

Unngå at væske/vann kommer inn i koplingspunktet på lykt og batteri! Om man er uheldig, så rist vannet ut og la lykt (ev. batteri) ligge ubrukt og tørke en god stund.

Hikebeam® er designet slik at den ved rett bruk tåler vær og vind. Da kan man ha glede av en unik beltelykt, gjennom lang tid.

Husk å lade batteriene så lykten er klar til neste gang den skal brukes. For lengre turer, husk å beregne tilstrekkelig batterikapasitet, eventuelt ta med flere batterier. En reserveledning kan også være fornuftig å ha.

7 TRINN

Hikebeam 400 har hovedlykt på ca. 400 lumen (max) og to sidelykter (Widebeam™), hver på ca. 100 lumen (max). Lykten slukkes ved

å holde bryteren inne i 2-3 sek, eller trykk til trinn 7.

Bryteren har 7 trinn:

1. Hovedlykt svak.
2. Hovedlykt mellomstyrke.
3. Hovedlykt full styrke (400 lumen).
4. Hovedlykt mellomstyrke, pluss sidelykter (Widebeam™).
5. Hovedlykt svak, pluss svakere sidelykter (Widebeam™).
6. Svakest, kun sidelykter (Widebeam™)
7. AV

IPX4, tåler alt av vær og vind når dekslet på lykten slutter tett til, eller ladepluggen er rett plassert og skjermet av beskyttelseshetten.

OPPLEVELSE I BRUK

I alle år har vi brukt diverse hodelykter på turer i den mørke årstiden. Å farte rundt med ei lykt festet til strikk på hodet er ikke akkurat behagelig. Det presser på hodet. Man blir svett under strikken og lua, og det klør og føles ubehagelig. Jeg blir i hvert fall sliten og lei av å stadig ta hånda opp til hodet for å justere og endre på hodelyktene. Det skjer spesielt under høyaktivitet, på skiturer og joggeturer.

Det var derfor spennende å prøve ut denne nyvinningen med lykt som kan festes andre steder enn på hodet. Vi i Friluftsliv har testet denne nye beltelykta på flere turer nå i september og oktober. Aktivitetene har vært fotturer, sykkelturner, kajakkpadling og vi har brukt lykta som arbeidslys hengende i taket i telt og gapahuk. Vi startet med fotturer og festet lykta i beltet på buksa. På noen spaserturer uten ryggsekk festet vi lykta i beltet som følger med i pakken. Bedre resultat ble det da vi gikk med ryggsekk og festet lykta til magebeltet.

1. Man slipper ubehagelig press mot hodet med denne lykta.

2. Her ser du klipssystemet som gjør denne lykta anvendelig til å festes på blant annet beltet.



Det fungerte utmerket, spesielt fordi skjermen oppå lykta hindret sjenerende belysning både for brukeren og de andre i turgjengen. Den aller beste festeløsningen synes vi imidlertid var å henge lykta på brystreima til ryggsekken. Da ble det mer høyde på lysstrålen fremover, og lykta ble hengende mer stabilt. Når lykta er festet til brystreima har man også lettere tilgang til bryteren på lykta enn når den henger ned på hoftebeltet.

Og bare for å ha testet det, så teipet vi lykta fast foran på sykkelstyret. Vidvinkelen på lysstrålen ga et fenomenalt lys der vi syklet i mørket på en skogsvei.

Vi klipset også lykta øverst på flytevesten en kveld vi var noe sen med å padle i land. Lykta fungerte også til den bruken, selv om det ble litt flakkende lys der både hender og padleåre svingte rett foran lykta og lysstrålen.

Totalt sett er dette ei super lykt som er som skapt for å bruke på fotturer. Erfaringen og opplevelsen i bruk var ny for meg, og jeg ble positivt overrasket over hvor lett og behagelig denne lykta er i bruk, sammenlignet med hodelyktene.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:

Dette er ei rå og meget anvendelig turlykt. En fantastisk nyoppdagelse som gjør at det blir lenge til jeg skal bruke ei hodelykt igjen. Bruksområdene er så mange at det er egentlig bare fantasien som setter begrensninger

på bruken. Det eneste jeg er skeptisk til er holdbarheten til klipsene/bøylene på lykta når det er mange kuldegrader. (Det er de to klipsene som smettes på belte eller reim.) Av erfaring vet jeg at plastikk lett brekker/knekker i sprengkulda. Vinteren og kulda har ikke satt inn ennå, så det gjenstår å få testet denne lykta i lav temperatur. Knekker klipsene/bøylene så mister lykta sin hovedegenskap. Men uansett... når man er på langtur om vinteren så har man jo med seg flere lykter enn en. Alltid dobbelt sett med uunnværlig og vitalt utstyr!

Rett før vi gikk i trykken, mottok vi følgende beskjed fra firmaet BELTLAMP AS, vedrørende det tekniske materialet i bøylene:

«Når det gjelder det materialet bøylene er laget av måtte jeg forhøre meg med Pavels Innovation i Porsgrunn, som står bak selve industridesignet og den tekniske utviklingen av lykten. Kort fortalt er dette en «high end engineering» nylonplast av svært høy kvalitet. I tillegg bidrar geometrien i bøylene til at den er svært robust. Den tåler skikkelig mye «juling» (f.eks. å bøyes kraftig) uten at den knekker. Det er en type Polypropylen som er mye brukt i automotivindustrien, elektronikk og households på grunn av dens gode egenskaper. Som tidligere nevnt tåler den mye «juling» og har gode egenskaper langt ned i de blå gradene.»

1. Vår erfaring tilsier at det beste er å feste lykta til brystreima på ryggsekken når man er på fottur.

2. Med sidelyktene på går lysstrålen 180 grader ut til sidene.